


ACD-IWD1-362-1

Cameră analogică pentru monitoring



ATENȚIE!

- Înainte de conectarea dispozitivului la sursa de alimentare citiți cu atenție prezenta instrucțiune de instalare și deservire
- Nu deschideți capacul extern. În cazul în care dispozitivul nu funcționează corect predați-l unui service
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiți surse de alimentare care nu sunt în conformitate cu specificația tehnică.

INSTRUCȚIUNEA PRESCURTATĂ DE INSTALARE ȘI DESERVIRE

V 1.0_201501

DREPTURILE DE AUTOR ȘI SEMNELE COMERCIALE

Ne rezervăm dreptul de a schimba specificațiile produselor, fără a trimite o notificare. Logo reprezintă semnul comercial înregistrat al brandului 8level. Nici o parte a instrucțiunii nu poate fi reprodusă, tradusă sau prelucrată sub nici o altă formă fără permisiunea 8level NEXT LEVEL IN NETWORKING. Toate drepturile rezervate. Copyright © 2014 8level.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Declarăm că dispozitivul îndeplinește toate cerințele tehnice și reglementările aplicabile produsului în ceea ce privește directivele UE:



Directiva R&EMC 2004/108/EC

Directiva R&LVD 2006/95/EC

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ

Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei. Evitați folosirea acestui dispozitiv în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Nu așezați pe carcasă obiecte grele.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA RECICLAREA



Echipamentelor uzate în punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie. Marcarea acestui echipament cu simbolul containerului tăiat ne informează despre interzicerea amplasării echipamentului uzat împreună cu celelalte deșeurile (posibilitatea de obținere de amenzi). Informații detaliate despre reciclarea acestui produs pot fi obținute de la Primăria Orașului sau a Comunei, de la serviciul de eliminare a deșeurilor menajere sau acolo unde ați achiziționat produsul. Transmiterea echipamentelor uzate la punctele care se ocupă cu re-utilizarea sau recuperarea ajută evitarea influenței negative a componentelor nocive din interiorul echipamentelor asupra mediului și sănătății oamenilor, în acest domeniu un rol fundamental îl are fiecare gospodărie.

SPECIFICAȚIA

| | |
|----------------------------|--|
| Modelul | ACD-IWD1-362-1 |
| Traductor | 1/3" PC1099 CMOS |
| Numărul de puncte | 960 (H) x 576 (V) |
| Rezoluție orizontală | 1000TVL |
| Sensibilitate | 0,01Lux |
| Raport S/N | >48dB |
| Declanșator electronic | NTSC:1/60s~1/100,000s PAL:1/50s~1/100,000s |
| Raza de iluminare | 20m |
| Pornire IR | < 10 Lux |
| Modul de pornire IR | Auto |
| Ieșire video | 1Vpp, 75 Ohm |
| Controlul puterii (AGC) | Auto |
| Alimentare | DC12V (+/- 10%) 350mA |
| Obiectiv | 3.6mm |
| Dimensiuni | 94x69(H)mm |
| Greutate (g) | 300 |
| Temperatura de depozitare | -30~+60 °C RH 95% max |
| Temperatura de funcționare | -10~+45 °C RH 95% max |

PROBLEME ȘI SOLUȚIONĂRI

După conectarea alimentării nu apare imaginea

- Verificați alimentarea
- Verificați corectitudinea conexiunilor video (cablu, fișe)

Imaginea este prea închisă la culoare

- Verificați setările parametrilor monitorului sau ai înregistratorului (luminozitate, contrast)
- Verificați dacă tensiunea de alimentare este corectă
- Verificați lungimea cablurilor video și impedanța acestora. În cazul în care cablul depășește lungimea de 300m (cablul RG59 sau UTPS) poate avea loc scăderea calității semnalului video. În acest caz folosiți un intensificator al semnalului sau scurtați cablul

Pe imagine apar dungii

- Verificați sursa de alimentare, o tensiune prea mare sau impulsurile prea mari pot conduce la denaturarea imaginii. În acest caz trebuie să schimbați sursa de alimentare.

Imaginea licărește, își schimbă culoarea

- Verificați dacă camera nu este îndreptată direct spre soare sau surse de lumină fluorescentă (lămpi de descărcare), trebuie schimbată direcția camerei
- Verificați dacă planul este iluminat cu lămpi de descărcare alimentate cu tensiunea de 50Hz, mutați câmpul de observație a camerei astfel încât acestea să fie scoase din plan


ATENȚIE!

- Sursa de alimentare trebuie să aibă certificatul CE. Tensiunea, intensitatea și polarizația trebuie să fie în conformitate cu specificația camerei. Camerele supuse la daune cauzate de fulgere, ar trebui să fie protejate prin elemente suplimentare de protecție împotriva supratensiunilor.
- Evitați folosirea camerei la o temperatură prea scăzută sau prea ridicată.
- Evitați expunerea obiectivului camerei direct la lumina soarelui sau la o sursă de lumină foarte puternică - acest lucru ar putea deteriora matricea CCD.
- Nu montați aparatul în imediata apropiere a surselor de căldură puternice.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- Cameră analogică pentru monitoring
- Instrucțiune de instalare prescurtată care conține certificatul CE

SCHEMA DE CONECTARE



* nu face parte din set

8level NEXT LEVEL OF NETWORKING

DECLARATION OF CONFORMITY

For the following equipment:

Product Description: Analog security camera

Model No.: ACB-EWD1-362-1, ACB-EWD1-VF4-1, ACD-IWD1-362-1, ACD-IWD1-VF3-1

Trademark: 8level

We declare under our own responsibility that the above products, satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

Directives 2004/108/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 55022:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Directives 2006/95/EC

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

EN 60950-1: 2011

Person is responsible for marking this declaration:

Marcin Hofman
CEO



12.12.2014